

Szczoteczka soniczna MR-1595

Soniczna szczoteczka do mycia twarzy usuwa zrogowaciały naskórek, zanieczyszczenia i pozostałości po makijażu. Martwy naskórek jest delikatnie złuszczyony, a skóra jest bardziej ukrwiona, przez co wchłanianie produktów pielęgnacyjnych jest ułatwione, a samo ich działanie wzmocnione. Oczyszcza nawet głębokie pory i z biegiem czasu stają się one mniejsze, co sprzyja ograniczeniu powstawania niedoskonałości.

- **Wodoodporność**
- **Tylne obszar masujący**
- **3 minutowy timer**
- Ultra-higieniczny silikon
- Pulsacje soniczne
- 6 trybów pracy
- Pokrowiec do przechowywania
- Zasilanie akumulatorowe

W zestawie:

- Kabel USB
- Pokrowiec



Sposób użycia:

- Zrób demakijaż oczu
- Nałóż produkt czyszczący na szczoteczkę, np. żel do mycia twarzy lub piankę
- Zwilż twarz wodą
- Włącz szczoteczkę. Inteligentny timer przeprowadzi Cię przez proces oczyszczania, dając mikro sygnały kiedy należy zmienić obszar oczyszczania.
- Przesuwaj szczoteczka po twarzy, kolistymi ruchami. Staraj się robić to od wewnętrznej strony do zewnętrznej.
- Po zakończeniu szczoteczka wyłączy się. Wtedy użyj kremu lub serum i uruchom szczoteczka ponownie. Uruchomi się tylne tryb masujący, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób „wklepiesz” swój ulubiony krem, a Twoja cera będzie niesamowicie miękka i czysta.
- Po zakończeniu pracy szczoteczki opłucz ją pod bieżącą wodą.